

## LAVAMANOS WEST

### ADVERTENCIAS.

- a) Para mayor durabilidad de su LAVAMANOS WEST se recomienda limpiar con agua, vinagre blanco y con una esponja o paño suave , no usar fibras , cloros , abrasivos ni ácidos que dañen el acabado
- b) Antes de instalar su LAVAMANOS WEST se debe preparar salida de drenaje y presentarlo para asegurar dimensiones y cortes necesarios de encimeras



Medidas	(B) 420 (A) 135 mm
Tipo	Sobreponer
Acabado	Negro
Material	Ceramica Esmaltada
Drenaje	Al Centro 45 mm
Monomando	Externo
Rebosadero	Sin Rebosadero



A: 420 mm  
B: 140 mm

