

BAÑERA BORNEO

ADVERTENCIAS.

- a) Para mayor durabilidad de su BAÑERA BORNEO se recomienda limpiar con agua, vinagre blanco y con una esponja o paño suave , no usar fibras, cloros , abrasivos ni ácidos que dañen el acabado
- b) Antes de instalar su BAÑERA BORNEO se debe preparar salida de drenaje y presentarlo para asegurar dimensiones y cortes necesarios de encimeras



Medidas	(B) 1700 (A) 600 (C) 950 mm
Tipo	Sobre poner a Piso
Acabado	Blanco
Material	Resinas - Fibra de Vidrio
Soporte	Acero Inoxidable
Sistema de Drenaje	Incluido
Capacidad	400 lts

