


## BOTONES DE DOBLE DESCARGA

### AADVERTENCIAS.

a) Para mayor durabilidad se recomienda limpiar con agua, vinagre blanco y con una esponja o paño suave , no usar fibras, cloros , abrasivos ni ácidos que dañen el acabado



Botón	doble descarga Zeus
Botón	una descarga Hermes.
Botón	doble descarga Némesis

